

この度はDSS-3 (Ver3.0) をご使用頂きましてまことにありがとうございます。

※DSS-3 を使う前に以下の説明を必ずお読み下さい。

・「DSS-3」について

本プログラムは delvo トルクチェッカ DLT1133A/1633A/1933A用のトルクデータ取り込みソフトです。  
本ソフトにて取り込んだデータを表計算ソフトに移行し、計算、統計等にご利用ください。

・動作環境

本プログラムは Windows98 ～Windows10にて動作可能です。

・「インストール」

Setup. exe を実行し、画面の指示に従って、インストールして下さい。

・「使用方法」

1. 通信設定

ご使用前に、通信の初期設定を行います。

- (1) メニューの「設定」の中から「通信条件設定」を選択します。
- (2) 「通信速度」の設定を、「19200, n, 8, 2」に合わせます。
- (3) 「COMポート」の設定を、お手持ちのパソコンのシリアルポートに合わせてください。(COMポートについては、パソコンのマニュアルを参照してください。)

2. 取り込み方法の設定

取り込むデータを、画面上にどのように配置するかを設定します。

- (1) メニューの「設定」の中から「改行設定」を選択します。
- (2) 改行・改列するデータ数を「改行・改列するセル数」に設定します。最大値は縦方向に 400、横方向に 100 までです。
- (3) セルの移動する方向を決めます。縦方向か横方向を選択してください。

3. データの取り込み

- (1) 「通信開始」ボタンを押しますと通信待ち状態になります。
- (2) カーソルを測定開始したいセルへ移動します。
- (3) チェッカーよりデータを送信します。

4. 表計算ソフトへのデータ移行

取り込んだデータは市販の表計算ソフトに移動します。(表計算ソフトは、あらかじめ起動させておいて下さい。)

- (1) 移したいデータの範囲をマウスで選択します。
- (2) メニューの「編集」の中から「コピー」または「切り取り」を選択します。(右クリックでもメニュー表示します。)
- (3) 表計算ソフトに貼り付けます。

5. データの保存

取り込んだデータを保存する場合は、メニューの「ファイル」の中の「保存」を選択します。  
ファイルの保存形式はカンマ区切りのテキストファイル (\*.txt) となります。

(注意事項)

コンピュータによって動作しない場合もありますのでご了承ください。

・「アンインストール」

アンインストールは“ アプリケーションの追加と削除” から行ってください。

・「著作権」について

- ・本プログラムは、すべての権利を日東工器株式会社及び白河日東工器株式会社が所有します。

・「免責」

- ・本プログラムのダウンロード、セットアップ、使用において、生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一切の責任を負いません。