

## メドローブロー部品一覧表

部品名 型式	ケーシング (フロントシリンダ)	ケーシング (リアシリンダ)	エレメント (1パック10枚入り)	定期補修部品	部品名 型式		
LA-28B	共通 (LB03184) #78349	共通 (LB02443) #36442	共通 (LB02369) #70767	共通 (LB01288) #86583 ※LA-28A 廃番	LA-28B		
LA-30					LA-30		
LA-30E					LA-30E		
LA-40E				共通 (LB01285) #86583 ※LA-35A 廃番	LA-40E		
LA-35B					LA-35B		
LA-40				専用 (LB03514) #78038	LA-40		
LA-45B/C				共通 (LB03519) #77856	LA-45B/C		
LA-60A/B					LA-60A/B		
LA-80E					LA-80E		
LAA-80					LAA-80		
LA-60E				専用部品のため修理預かり対応 (LB07815)	共通 (LB03937) #78572	専用 (LB07816) #44543	LA-60E
LA-80				共通 (LB03184) #78349			LA-80
LA-80A/B							LA-80A/B
LAG-80							LAG-80
LAG-80B	専用 (LB07227) #19543	専用 (LB07342) #28048	LAG-80B				
LA-100	共通 (LB03778) #36192	共通 (LB01415) #67143	共通 (LB02369) ※2枚使用	共通 (LB04151) #52020			LA-100
LA-120			共通 (LB03937) ※2枚使用	共通 (LB07934) #47896	LA-120		
LAM-150					LAM-150		
LAM-200					LAM-200		

## 組み立て治具一覧表


		共通機種
LA-60B用 ※1	1本使用	LA-28A, LA-28B, LA-35B, LA-40, LA-45B, LA-45C, LA-60, LA-80, LA-30, LA-30E, LA-40E
	2本使用	LA-60A, LA-60E, LA-80A, LA-80B, LA-80E, LAA-80, LAG-80, LAG-80B
LA-100用 ※1	3本使用	LA-120
LAM-150用 ※2		LAM-200

※1) シリンダ部分を交換する時のみ必要となります。  
 ※2) LAMについては、補修部品交換時に必要となります。



※ピストンの摺動部には、なるべく手を触れないようにしてください。

新しいピストンを挿入する。



シリンダカバーを取り付け、ネジを締め付ける。



上カバーをかぶせ、ネジでしっかりと固定する。

完了!