

JP

電動ドライバ型式一覧表

RC1000に接続可能な電動ドライバは、以下のとおりです。

EN

Electric Screwdriver Model List

Electric screwdrivers that can be connected to RC1000 are as follows.

FR

Liste des modèles de visseuses électriques

Les visseuses électriques pouvant être connectées à RC1000 sont les suivantes.

DE

Modellliste der elektrischen Schrauber

Die folgenden elektrischen Schrauber können mit RC1000 verbunden werden.

IT

Elenco dei modelli di avvitatori elettrici

Gli avvitatori elettrici che si possono collegare a RC1000 sono indicati di seguito.

ES

Lista de modelos de destornilladores eléctricos

Los destornilladores eléctricos que se pueden conectar a RC1000 son los siguientes.

PT

Lista de modelos de aparafusadoras elétricas

As aparafusadoras elétricas que podem ser ligadas ao RC1000 são as seguintes.

SC

电动螺丝刀型号列表

可连接RC1000的电动螺丝刀型号如下所示。

DLV30S06L-A#	DLV30S06P-A#
DLV30S12L-A#	DLV30S12P-A#
DLV30S20L-A#	DLV30S20P-A#
DLV45S06L-A#	DLV45S06P-A#
DLV45S12L-A#	DLV45S12P-A#
DLV70S06L-A#	DLV70S06P-A#
#...A, Z, Y, X	

日東工器株式会社

本社・研究所
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4
TEL 03(3755)1111(代表)

NITTO KOHKI CO., LTD.

Head Office
9-4, NAKAIKEGAMI 2-CHOME,
OHTA-KU, TOKYO 146-8555 JAPAN
Tel: +81-3-3755-1111

日东工器株式会社

总公司・研究所
邮编146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4
电话 +81-03-3755-1111 (总机)