



# Ball Valve

PAT.P

気体·液体用迅速流体継手



)接続状態でもバルブの開閉操作が可能

















# 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を 防止するスリーブロック安全機構を装



ボールバルブのハンドル部でスリーブを ロックし、プラグの離脱を防止します。

## TSPカプラ+一般的なボールバルブ



TSPカプラ ボールバルブ付

## コンパクト設計

TSPカプラに一般的なボールバルブを 取付けた場合に比べ全長 約30%減



#### 製品型式 **BV-2TSF** BV-3TSF **BV-4TSF BV-6TSF BV-8TSF** 取付サイズ 1/4" 1/2" 本体材質 真ちゅう 最高使用圧力 ※1 MPa {kgf/cm²} 1.0 {10} 耐圧力 ※2 MPa {kgf/cm²} 1.5 {15} シール材質 表示記号 使用温度範囲 シール材質 カプラ部 ふっ素ゴム FKM 使用温度範囲 -5°C∼+120°C ボールバルブ部 ふっ素樹脂 PTFE

推奨最大締付トルク N・m {kgf・cm}					
製品型式	BV-2TSF	BV-3TSF	BV-4TSF	BV-6TSF	BV-8TSF
トルク値	9 {92}	12 {122}	30 {306}	50 {510}	65 {663}

### 流体の流れ方向



### 互換性

同サイズのTSPカプラのプラグであれば、取付形状にかかわらず接続できます。

#### 製品型式・寸法表 BV-TSF型(おねじ取付用) Т Н 寸法 (mm) 製品型式 取付サイズ L h $\phi D$ Н Т 0. $\phi d$ **BV-2TSF** R 1/4 (52.3)六角17 (38.5)104 (43)24 Rc 1/4 (60.5)(47.5)BV-3TSF R 3/8 163 六角21 Rc 3/8 7.5 (44)28 BV-4TSF R 1/2 270 (70.3)(53)35 六角26 Rc 1/2 (52)**BV-6TSF** R 3/4 491 (82.8)(66)Rc 3/4 (60.5)45 六角32 12.5 BV-8TSF Rc 1 (102.3)(77)六角41 16 (74.5)R 1 904 58




## 真空用途適合性

単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。

#### - 圧力損失特性図 流量.

〔測定条件〕 ●流体名:作動油 ●温度:30°C±10°C ●動粘度:32×10-6m<sup>2</sup>/s ●密度:0.87×10<sup>3</sup>kg/m<sup>3</sup>



## 従来シリーズ品

中圧型/気体・液体用 迅速流体継手

鋼鉄製・真ちゅう製・ステンレス製● (ブレードホース取付用は真ちゅう製・ステンレス製のみ)

バルブレス構造なので高粘度の 流体に適応。豊富な本体材質・ サイズ・取付形状。

ブレードホース取付用も ラインアップ。





ードホースは市販品を ご使用ください

- ●ホース取付用 (1/8"・1/4"・3/8"・1/2"・3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2")
- ●めねじ取付用 (1/8"・1/4"・3/8"・1/2"・3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2")
- ●おねじ取付用 (1/8"・1/4"・3/8"・1/2"・3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2")
- ●ブレードホース取付用 (φ6×φ11・φ9×φ15・φ12×φ18・φ15×φ22・φ19×φ26・φ25×φ33)

迅速流体継手の総合メーカー

詳細は、弊社の「カプラ総合カタログ」をご覧ください


- ※1:カブラを連続使用する際に、常時加わる圧力の許容値を示します。繰返し最高使用圧力を超えて使用すると、漏れや破損の原因となります。
- ※2:一時的に圧力が上昇しても、カブラの性能に支障をきたさない圧力の限界値を示します。 ※3:使用可能な温度範囲は、使用条件により異なります。
- ※4:BV型単体での値です。相手側プラグの取付形状により最小断面積は異なります。

## 登録販売店



日東会会員章 お求めは上記マークの 日東会加盟店で

●お客様相談窓□ 受付時間: AM8:30~PM5:15 (月~金)






日東工噐株式会社

本社·研究所/〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 TEL 03(3755)1111(代表) 大阪支店/ $\mp$ 537-0001大阪市東成区深江北2-10-10 TEL 06(6973)5501名古屋支店/ $\mp$ 467-0027名古屋市瑞穂区田辺通1-3 TEL 052(861)1601

業 所/札幌・仙台・郡山・新潟・松本・北関東・水戸・埼玉・八王子・静岡・浜松・三河・北陸・京滋・兵庫・高松・

岡山・広島・福岡・熊本・上海・深圳・シカゴ・ロンドン・シュツットガルト・シンガポール・バンコク・ブリスベーン



●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「注意書」をよくお読みください。